

CONFIGURATION REQUISE

OPCWorx a été conçu pour fonctionner sur un PC ayant les spécifications suivantes:

- Processeur de type Pentium, tel que requis pour le système d'exploitation sélectionné.
- RAM et espace disque disponible, tels que requis par le système d'exploitation sélectionné.
- 10 Mo d'espace disque supplémentaire pour l'installation logicielle.
- Un affichage avec une résolution minimum de 800 par 600 pixels, avec 256 couleurs ou plus
- un OPC client conforme aux spécifications v2 ou v3.

OPCWorx est conçu pour fonctionner avec toutes les versions de Microsoft Windows à partir de Windows 95.

INSTALLER LE LOGICIEL

Télécharger le setup. Vous pouvez obtenir une copie d'OPCWorx valable 30 jours.

Exécutez le fichier téléchargé, puis suivez les instructions.

Lorsque la période d'essai est terminée, une clé doit être obtenue pour continuer à utiliser OPCWorx, voir le chapitre suivant pour la procédure.

COMMENT COMMANDER OPCWORX ?

Les serveurs OPCWorx sont vendus individuellement pour une installation sur un PC seulement. Pour cette raison, notre procédure d'achat veut que l'utilisateur final fournisse dans sa commande certaines informations provenant d' OPCWorx.

Voici les étapes à suivre lors de la commande

Commencez par installer OPCWorx sur le PC définitif sur lequel il sera utilisé.(IMPORTANT)

Lancez OPCWorx et créez le serveur OPC que vous souhaiteriez utiliser ou ouvrez le serveur OPC que vous avez créé durant les 30 jours d'essais.

Depuis le menu déroulant "Tools" sélectionnez "Register Server". La boîte de dialogue suivante apparaît

The image shows a 'Model Registration' dialog box with the following fields and values:

Field	Value
Registered User	John Doe
Company	XYZ Company
Product Key	0030-01537908

The License Key section consists of five empty input boxes separated by dashes: [] - [] - [] - [] - []

Buttons: OK, Cancel, Copy, Paste

Cliquez sur le bouton “Copy” pour copier les informations d’installation dans le presse papier de Windows. Voici un exemple des informations copiées:

```
<Registration>  
<Model>Modbus - Universal Master</Model>  
<User>John Doe</User>  
<Company>XYZ Company</Company>  
<Product Key>0030-01537908</Product Key>  
</Registration>
```

Collez le contenu des informations dans un E-mail ou sur un document Word, puis passez votre commande par la voie habituelle avec ces informations incluses ou bien reportez ces informations directement dans votre commande par Fax.

Sur réception de la commande et de ces informations d’installation, Red Lion vous renverra une clef de licence. Cette clef autorisera le fonctionnement définitif de l’OPC serveur spécifié dans votre commande. Une fois cette clef enregistrée dans votre logiciel, votre acquisition de licence sera complète et finalisée.