



## RED LION CONTROLS FRANCE

56, Bd du Courcierin

Bâtiment 21

77183 CROISSY-BEAUBOURG

Tél. 01.64.80.12.12

Fax. 01.64.80.12.13

# PROGRAMMATION CUB7P



- ◆ Relier les bornes RSTEN (3) et COM (1) ainsi que les bornes HS (6) et COM (1).

### REGLAGE DU FACTEUR D'ECHELLE :

- ◆ Appuyer sur le bouton poussoir de gauche PGM.
- ◆ Le dernier chiffre de droite clignote.
- ◆ Appuyer sur le bouton poussoir de droite RST, pour entrer la valeur, ensuite valider avec le bouton poussoir de gauche PGM.
- ◆ L'avant-dernier chiffre de droite clignote.
- ◆ Appuyer sur le bouton poussoir de droite RST pour entrer la valeur et valider avec le bouton poussoir de gauche PGM etc... jusqu'au dernier chiffre.
  
- ◆ Lorsque vous avez appuyé sur le bouton poussoir de gauche PGM pour valider le dernier chiffre, alors apparaît : 0.0000 (position de la virgule).
- ◆ Appuyer sur le bouton poussoir de droite pour déplacer la position de la virgule.
- ◆ Valider en appuyant 1 seule fois sur le bouton poussoir de gauche.
  
- ◆ Déconnecter les fils entre les bornes 1 et 3 et 1 et 6.
- ◆ Fin de programme.
  
- ◆ Entrer, entre les bornes 1 et 4 (LS) le signal d'entrée ou le contact sec.